

# ТЮТЮНОВІ СТИКИ ДЛЯ НАГРІВАННЯ

Посібник користувача

---

## ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Тютюнові стіки для нагрівання, на які поширюється це повідомлення, є новітніми тютюновими виробами, призначеними для використання в поєднанні з сумісними моделями пристроїв для нагрівання тютюну Ploom для створення нікотиновмісного аерозолю, який можна вдихати.

Для використання виробу клієнт повинен вставити тютюновий стік в нагрівальну камеру (нагрівач) пристрою Ploom, потім увімкнути пристрій і розпочати сеанс нагрівання. Нагрівальна камера пристрою нагріває поверхню стіку для утворення аерозолю з вмістом нікотину, який можна вдихати. Кожен стік розрахований приблизно на 5 хвилин, однак максимальна тривалість сеансу нагрівання може дещо відрізнятись в різних моделях пристроїв, а реальна тривалість або кількість затяжок залежатиме від кожного користувача.

Сумісні пристрої Ploom, які продаються окремо, комплектуються посібником користувача, який надає споживачам детальні інструкції щодо використання пристрою разом з нагрітими тютюновими стіками (відповідні сторінки посібника користувача показані як приклад у Додатку 1), а також інформацію щодо важливих запобіжних заходів та попередження (див. приклад у Додатку 2).

# Додаток 1



Пристрій для споживання тютюнових виробів без їх згорання

ploom

### ПОСИБНИК КОРИСТУВАЧА

- Під'єднайте до пристрою зарядний кабель USB типу C тільки першого покоління, щоб зарядити пристрій. Після закінчення зарядки кабель можна вилучити з пристрою.
- Виділені пункти є обов'язковими для використання пристрою. Вони вказують на те, що пристрій не можна використовувати без них.
- Пристрій Ploom X Advanced має автономну роботу до 12 місяців. Після закінчення терміну роботи пристрій можна зарядити за допомогою зарядного пристрою USB типу C.
- Після зарядки пристрою Ploom X Advanced можна використовувати пристрій. Після закінчення роботи пристрій можна зарядити за допомогою зарядного пристрою USB типу C.
- Після зарядки пристрою Ploom X Advanced можна використовувати пристрій. Після закінчення роботи пристрій можна зарядити за допомогою зарядного пристрою USB типу C.
- Після зарядки пристрою Ploom X Advanced можна використовувати пристрій. Після закінчення роботи пристрій можна зарядити за допомогою зарядного пристрою USB типу C.

### ВИКОРИСТАННЯ

- Сайтоподібна стрічка відображає рівень заряду пристрою.
- Коли до завершення зарядки пристрою залишається 20 секунд, пристрій вібрує. Протягом останніх 20 секунд сайтоподібна стрічка повільно блимає. Після закінчення зарядки пристрій прозвучить сигнал завершення зарядки.
- У будь-який момент зарядки пристрою можна вийти з режиму зарядки, натиснувши кнопку ввічання.

### ЗАРЯДЖАННЯ

Під'єднайте зарядний кабель USB типу C до пристрою. Після закінчення зарядки пристрій можна використовувати.

### РУЧНЕ БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ

Ця функція дозволяє заблокувати пристрій вимкненим функціями та використанням. Після вимкнення пристрою можна розблокувати пристрій за допомогою гачка комбінації блокування. Після вимкнення пристрою можна розблокувати пристрій за допомогою гачка комбінації блокування.

- Під'єднайте пристрій до джерела живлення**
- Активуйте режим наладування блокування**
- Активуйте режим наладування блокування**
- Введіть комбінацію для розблокування**
- Підтвердження встановлення блокування**

### ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ

- Натискання на кнопку ввічання пристрою.
- Позначка вказує на місце вставки зарядного пристрою USB типу C.
- Позначка вказує на місце вставки зарядного пристрою USB типу C.
- Кнопка ввічання пристрою.
- Знак зарядки пристрою.
- Позначка вказує на місце вставки зарядного пристрою USB типу C.

### ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Додаток до приладу Ploom X Advanced. Телефон: +380 98 300 30 88-80. Адреса: м. Київ, вул. Солом'янка, 10.

### ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ПРИСТРОЮ

- Зніміть передню панель**
- Перезавантажте пристрій**

### ОЧИЩЕННЯ

Згодом у нагрівачі можуть накопичуватися залишки тютюну. Очищуйте пристрій за допомогою спеціального інструменту, щоб він працював правильно.

- Злегка змочіть нову паличку для чистки водою.**
- Вставте вологу паличку для чистки в отвір нагрівача та обережно протріть внутрішню поверхню, щоб вилучити будь-які залишки.**
- Видаліть з нагрівача залишки тютюну. Для цього відкрутіть нагрівач, не вставляючи тютюновий сім'як.**

НЕ заряджайте пристрій та не вмикайте нагрівача під час очищення. НЕ очищуйте пристрій, коли він гарячий. НЕ тримайте пристрій, щоб очистити його.

### ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ

Виділені пункти вказують на те, що пристрій не зарядився повністю. Після зарядки пристрою можна використовувати пристрій.

### РЕЖИМ ПОМИЛКИ

У разі виявлення помилки, пристрій вимкнеться на 10 секунд. Після вимкнення пристрою можна використовувати пристрій.

### РОЗБЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ

- Введення комбінації для розблокування**
- Спроба використання пристрою**

### ВІДКЛЮЧЕННЯ ФУНКЦІЇ БЛОКУВАННЯ

- Під'єднайте пристрій до джерела живлення**
- Активуйте режим наладування блокування**
- На виведенні нічник дії протягом 20 секунд**

### УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Проблема	Максимальне тривалість	Спосіб усунення
Пристрій не заряджається	Надмірна кількість зарядки	Перевірте рівень зарядки пристрою. Якщо рівень зарядки пристрою низький, зарядіть пристрій.
Пристрій не заряджається або заряджається повільно	Повільно заряджається пристрій	Перевірте рівень зарядки пристрою. Якщо рівень зарядки пристрою низький, зарядіть пристрій.
Проблема, пов'язана з температурою	Проблема, пов'язана з температурою	Почистіть пристрій від залишків тютюну. Якщо температура пристрою висока, дайте пристрою охолонути.
Не працює функція блокування	Проблема, пов'язана з температурою	Перевірте рівень зарядки пристрою. Якщо рівень зарядки пристрою низький, зарядіть пристрій.

### СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДІСНІСТЬ

Сторона виробника, Дітей, І. Інтернешнл С.А. заявляє, що цей пристрій відповідає вимогам Європейського Союзу щодо електромагнітної сумісності (EMC) та низьковольтних директив (LVD).

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пристрій	Модель Ploom X Advanced
Кількість зарядки акумулятора	2800 mAh (mAh)
Найвищий рівень зарядки акумулятора	100% (mAh)
Тривалість роботи (приблизно)	приблизно 10 місяців, для використання в режимі блокування
Найвищий напір	5 V (V)
Найвищий струм	2.3 A (A)
Зарядний порт	USB-C
Розмір	приблизно 14.5 x 1.8 x 3.8 cm (mm)
Склад частин в комплекті	2800 mAh (mAh) - 2800 mAh (mAh) (1 шт.)
Максимальна температура	40°C до 40°C
Висхідний швидкісний інструмент	Висхідний швидкісний інструмент
Висхідний швидкісний інструмент	Висхідний швидкісний інструмент

### ІНСТРУКЦІЯ З УТИЛІЗАЦІЇ

Цей пристрій містить відновлювані акумулятори, які не підлягають переробці та утилізації окремо від пристрою. Пристрій можна переробити або утилізувати окремо від пристрою. Протягом всього терміну експлуатації пристрою слід уникати використання пристрою в умовах, які можуть призвести до пошкодження пристрою.

Строк дії гарантії на пристрій Ploom X Advanced становить 12 місяців з дати придбання. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок використання пристрою не за призначенням, а також на пошкодження, що виникли внаслідок використання пристрою в умовах, які не передбачені інструкцією.

Виробник: Дітей, І. Інтернешнл С.А. вул. Солом'янка, 10, м. Київ, Україна. Контактний центр: +380 98 300 30 88-80.

Крайнє подання - Копія. Дата виготовлення та номер партії вказані на упаковці.

XXXX XXXX XXXX XXXX

ploom

# Додаток 2

Сумісні тютюнові стіки виготовлені з тютюну, який містить нікотин. Нікотин викликає звикання і може тимчасово підвищити артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і частоту дихання. Нікотин також може викликати втрату рівноваги, бідність, нудоту, біль у животі, діарею, головний біль, запаморочення, порушення слуху та зору, слабкість.

Сумісні тютюнові стіки можуть викликати подразнення горла та посилене слиновиділення. Вони також можуть містити компоненти, які можуть викликати алергічні реакції у чутливих осіб, наприклад, набряк обличчя, губ, язика, ясен, горла або тіла, утруднене дихання або хрипи.

Якщо у вас виникне будь-яка з перерахованих вище або інші побічні реакції, припиніть використання Ploopt та нікотинових продуктів і негайно зверніться до свого лікаря. Принесіть до лікаря цю брошуру.

## ▲ НЕБЕЗПЕКА

Слово «Небезпека» вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призведе до смерті або тяжких травм.

- НЕ під'єднуйте та не від'єднуйте адаптер живлення мокрими руками.
- НЕ використовуйте адаптер живлення, якщо він пошкоджений. Регулярно перевіряйте вилку та корпус на наявність пошкоджень, зокрема після падіння.
- НЕ використовуйте більше адаптер живлення, якщо він мокрий або був занурений у будь-яку рідину.
- НЕ вставляйте адаптер живлення в пошкоджену розетку.

- Негайно від'єднайте адаптер живлення від настінної розетки після вимкнення автоматичного вимикача, якщо виникає будь-яка з наведених нижче умов:
  - Вилка адаптера живлення або його корпус пошкоджені.
  - Адаптер живлення піддався впливу рідини або надмірної вологості.
  - Адаптер живлення виділяє дивний запах, тепло або дим.

НЕ продовжуйте використовувати адаптер живлення, якщо виникає будь-яка з цих умов.

- НЕ використовуйте та не заряджайте свій пристрій у легкозаймистій або потенційно вибухонебезпечній атмосфері, наприклад, під час використання медичної кисневої маски, поблизу легкозаймистих предметів, середовищ або матеріалів.

## ▲ ОБЕРЕЖНО

Слово «Обережно» вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або тяжких травм.

- НЕ використовуйте пристрій або тютюнові стіки, якщо пошкоджено пилкомб для захисту від несанкціонованого доступу.
- Цей пристрій можуть використовувати повнолітні споживачі нікотинової продукції з обмеженими можливостями та за відсутності досвіду та знань. Перед використанням їх необхідно проінструктувати щодо безпечного використання пристрою, щоб вони зрозуміли потенційні небезпеки.

- Зберігайте пристрій та тютюнові стіки в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.
- Використовуйте тільки оригінальні тютюнові стіки та аксесуари, що призначені для використання з цим виробом.
- НЕ використовуйте, не заряджайте та не зберігайте цей пристрій за межами температурного діапазону, зазначеного в розділі з технічними характеристиками цього посібника користувача.
- Цей пристрій і його аксесуари можуть нагріватися під час звичайного використання або заряджання. ПРИПИНІТЬ використання свого пристрою або від'єднайте його від мережі, якщо він значно гарячий на дотик, і зателефонуйте на гарячу лінію.
- НЕ пошкоджуйте, не кидайте, не розчавлюйте, не згинайте, не деформуйте, не проковтайте, не розламуйте, не розірвуйте в мікрохвильовій печі, не фарбуйте або не вставляйте сторонні предмети у ваш пристрій, тютюнові стіки або будь-які аксесуари.
- НЕ використовуйте та не заряджайте свій пристрій або його аксесуари, якщо вони:
  - працюють у ненормальних умовах
  - виглядають пошкодженими або замаскованими
  - піддавалися впливу надмірної температури
  - мокрі або були занурені в будь-яку рідину
- НЕ залишайте та не заряджайте пристрій поблизу джерел тепла, таких як радіатори або печі, під прямими сонячними променями або всередині автомобіля в спекотний день.

- Знак фіксований до цього виробу, означає, що його потрібно заряджати за допомогою безпечного джерела живлення надзвичайно низької напруги 5 V (В). Заряджайте лише за допомогою спеціального та рекомендованого зарядного кабелю USB типу C та адаптера живлення WA-UN-06A.

- НЕ заряджайте пристрій на відкритому повітрі. Інтерфейс заряджання (адаптер живлення, зарядний кабель USB типу C) призначений ЛІШЕ для ВИКОРИСТАННЯ ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕНЬ.
- Цей пристрій містить літій-іонний акумулятор, який не піддає заміні.
- НЕ намагайтеся відкрити, обслуговувати, ремонтувати або модифікувати пристрій або його аксесуари. Ваш пристрій і його аксесуари не містять деталей, які має обслуговувати користувач.
- НЕ кидайте пристрій або тютюнові стіки у вогонь.
- НЕ використовуйте, не торкайтеся голими руками та не заряджайте пристрій, якщо його акумулятор тече. При проковтуванні цієї рідини негайно зверніться до лікаря. Прополощіть рот великою кількістю води. У разі контакту зі шкірою вийміть руки великою кількістю води з милом і НЕ торкайтеся очей. Якщо рідина потрапила в очі, негайно промийте їх великою кількістю води. Зверніться за медичною допомогою якщо подразнення погіршується або не зникає.

- Тримайте пристрій, тютюнові стіки\* та аксесуари в недоступному для дітей та домашніх тварин місці. НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ. Пристрій містить дрібні деталі, які можуть спричинити травми або становити потенційну небезпеку удушення для дітей і домашніх тварин. \*Тютюнові стіки - тютюнові вироби для електричного нагрівання (EER) за допомогою під'єднаного з електронним управлінням.
- НЕ зберігайте пристрій поблизу металевих предметів, таких як ключі та монети, щоб запобігти небезпечі короткого замикання.
- Перед використанням від'єднайте адаптер живлення.

## ▲ УВАГА

Слово «Увага» вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до незначних травм або травм середнього ступеня тяжкості.

- НЕ використовуйте пристрій, якщо не зібрані всі його компоненти.
- Тютюнові стіки одразу після використання можуть бути гарячими. Дайте їх охолонути в попліничці перед тим як утилізувати їх у належний спосіб, відповідно до місцевих правил.
- НЕ торкайтеся отвору нагрівача одразу після використання - він може бути гарячим.
- Якщо пристрій використовується в дуже гарячому та вологому середовищі, аерозоль, що видихається, може мати високу температуру.
- НЕ їжте, не пийте та не куріть під час використання цього пристрою.

- НЕ куріть і не використовуйте тютюнові стіки повторно.
- Під час заряджання переконайтеся, що пристрій, зарядний кабель USB типу C і адаптер живлення надійно з'єднані.
- НЕ залишайте пристрій заряджатися без нагляду протягом тривалого часу. Від'єднайте зарядний кабель USB типу C і адаптер живлення після завершення заряджання.
- Щоб від'єднати адаптер живлення, потягніть його за корпус, а зарядний кабель USB типу C — за штекери.
- Ваш пристрій містить магніт. Вони можуть заважати роботі медичних пристроїв, таких як кардіостимулятори та імплантовані дефібрилятори. Тримайте пристрій на відстані не менш ніж 15 см від будь-яких чутливих імплантованих медичних пристроїв.
- Зберігайте пристрій, тютюнові стіки та аксесуари в чистому сухому місці.
- НЕ чистіть пристрій під час заряджання та нагрівання.
- ОБОВ'ЯЗКОВО дайте пристрою охолонути, перш ніж очистити його.
- ОБОВ'ЯЗКОВО регулярно чистіть зовнішню частину виробу та його аксесуари м'якою сухою тканиною, щоб видалити вологу або бруд. НЕ використовуйте мийні рідини або будь-які розчинники, такі як спирт або бензин, які можуть пошкодити покриття. НЕ використовуйте спреї або аерозолі з горючим газом.
- НЕ чистіть свій пристрій нічим іншим, окрім рекомендованих паличок для чищення.

## ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Слово «Попередження» вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до пошкодження майна.

- Закрийте повзунок після використання, щоб запобігти потрапінню сторонніх речовин в нагрівач. Уникайте попадання піску або пилу всередину виробу.
- Від'єднайте адаптер живлення від настінної розетки та НЕ заряджайте пристрій від мережі під час грози.
- НЕ накривайте під час заряджання.
- Магніт, що містить ваш пристрій, можуть пошкодити предмети, чутливі до магнітних полів, такі як картки з магнітною смугою (наприклад, кредитні картки, картки-ключі для готелів, подарункові картки) і механічні годинники. Тримайте пристрій на відстані не менш ніж 5 см від будь-якого чутливого обладнання.

## ▲ ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Наведені нижче заходи безпеки та застереження не можуть охопити всі ситуації, які можуть виникнути. Будьте обережні під час використання та обслуговування будь-якого особистого електричного виробу. Перед використанням виробу, тютюнові стіки і аксесуарів уважно прочитайте ці правила техніки безпеки та застереження. Збережіть цей документ для використання в майбутньому.

Будь-яке використання не за призначенням або неправильне використання здійснюється на ваш власний ризик. Якщо ви передаєте цей пристрій комусь іншому, також передайте з ним цей посібник.

Зміст посібника користувача може бути змінено без попередження. Перегляньте останню версію посібника користувача на нашому вебсайті за такою адресою: <https://riot.com.ua/uk/terms-and-conditions>. Цей пристрій призначений для використання лише повнолітніми споживачами нікотинової продукції. Сумісні тютюнові стіки містять нікотин. Нікотин – речовина, що викликає залежність. Жоден тютюновий виріб не є безпечним або позбавленим від ризику. Цей пристрій не слід використовувати:

- Неповнолітнім, особам, які не є споживачами нікотинової продукції
  - Вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю
  - Особам, з підвищеним ризиком серцевих захворювань або з високим кров'яним тиском
- Якщо у вас є якісь занепокоєння щодо стану вашого здоров'я, або якщо ви приймаєте ліки, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього виробу.